




Manual de instalare

Instalații de aer condiționat în sistem split



CVXM20A3V1B

FVXM25A3V1B

FVXM35A3V1B

FVXM50A3V1B

CVXM20A3V1B9

FVXM25A3V1B9

FVXM35A3V1B9

FVXM50A3V1B9

FVXTM30A3V1B

Manual de instalare
Instalații de aer condiționat în sistem split

română

Cuprins

Cuprins

1 Despre documentație	2
1.1 Despre acest document	2
2 Instrucțiuni specifice de tehnica securității pentru instalator	3
3 Despre cutie	4
3.1 Unitate interioară	4
3.1.1 Pentru a scoate accesorile din unitatea interioară	4
4 Despre unitate	4
4.1 Despre adaptorul LAN wireless	4
4.1.1 Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless	4
4.1.2 Parametri de bază	4
5 Instalarea unității	4
5.1 Pregătirea locului de instalare	5
5.1.1 Cerințele locului de instalare pentru unitatea interioară	5
5.2 Montarea unității interioare	6
5.2.1 Pentru a instala unitatea interioară	6
5.2.2 Pentru a perfora un orificiu în perete	8
5.2.3 Îndepărțarea porțiunilor cu fantă	8
5.3 Raccordarea tubulaturii de evacuare	9
5.3.1 Instrucțiuni generale	9
5.3.2 Pentru a conecta tubulatura de evacuare la unitatea interioară	9
5.3.3 Depistarea scăpărilor de apă	9
6 Instalarea tubulaturii	10
6.1 Pregătirea tubulaturii de agent frigorific	10
6.1.1 Cerințele tubulaturii de agent frigorific	10
6.1.2 Izolare tubulaturii de agent frigorific	10
6.2 Raccordarea tubulaturii de agent frigorific	10
6.2.1 Pentru a conecta tubulatura agentului frigorific la unitatea interioară	10
7 Instalația electrică	11
7.1 Specificațiile componentelor standard de cablaj	11
7.2 Pentru a conecta cablajul electric la unitatea interioară	11
7.3 Pentru a conecta accesorile optionale (interfața cu fir a utilizatorului, interfața centrală a utilizatorului, adaptorul fără fir etc.)	12
8 Finalizarea instalării unității interioare	12
8.1 Pentru a finaliza instalarea unității exterioare	12
9 Configurare	12
10 Dare în exploatare	12
10.1 Efectuarea probei de funcționare	12
10.1.1 Pentru efectuarea unei probe de funcționare utilizând telecomanda fără fir	12
11 Dezafectare	13
12 Date tehnice	13
12.1 Schema de conexiuni	13
12.1.1 Legenda schemei de conexiuni unificate	13

1 Despre documentație

1.1 Despre acest document

AVERTIZARE
Asigurați-vă ca instalarea, service-ul, întreținerea, reparațiile și materialele aplicate să respecte instrucțiunile de la Daikin (inclusiv toate documentele listate în "Setul de documentație") și, în plus, să se conformeze cu legislația în vigoare, și să fie executate numai de persoane calificate. În Europa și în zonele în care se aplică standardele IEC, standardul aplicabil este EN/IEC 60335-2-40.

i INFORMAȚIE

Asigurați-vă că utilizatorul are documentația tipărită și ruștiți-l să o păstreze pentru consultare ulterioară.

Publicul țintă

Instalaitori autorizați

i INFORMAȚIE

Acest aparat este destinat utilizării de către utilizatori instruiți sau experți în magazine, în industria ușoară sau în ferme sau utilizării în scop comercial sau privat de către persoane nespecializate.

Setul de documentație

Acest document face parte dintr-un set de documentație. Setul complet este format din:

▪ Măsuri generale de protecție:

- Instrucțiuni de tehnica securității care trebuie citite înainte de instalare
- Format: hârtie (în cutia unității interioare)

▪ Manualul de instalare a unității interioare:

- Instrucțiuni de instalare
- Format: hârtie (în cutia unității interioare)

▪ Ghidul de referință al instalatorului:

- Pregătirea instalării, bune practici, date de referință, ...
- Format: fișiere digitale la adresa <https://www.daikin.eu>. Folosiți funcția de căutare pentru a găsi modelul dvs.

Cele mai noi revizii ale documentației furnizate pot fi disponibile pe site-ul regional Daikin sau de la distribuitor.

Scanați codul QR de mai jos pentru a găsi setul complet de documentație și informații suplimentare despre produsul dvs. pe site-ul web Daikin.



Documentația originală este scrisă în engleză. Toate celelalte limbi reprezintă traduceri.

Manual de date tehnice

- Un **subset** al celor mai recente date tehnice este disponibil pe pagina web Daikin regional (accesibilă publicului).
- **Setul complet** al celor mai recente date tehnice este disponibil la Daikin Business Portal (se cere autentificare).

2 Instrucțiuni specifice de tehnica securității pentru instalator

Respectați întotdeauna următoarele instrucțiuni și reglementări de tehnica securității.

Instalarea unității (vezi "5 Instalarea unității" [► 4])



AVERTIZARE

Instalarea va fi efectuată de un instalator, alegerea materialelor și instalației trebuie să se conformeze legislației aplicabile. În Europa, standardul aplicabil este EN378.



AVERTIZARE

- Gama CVXM-A și FVXM-A plasate pe podea poate fi combinată NUMAI cu sisteme cu cantitatea totală de agent frigorific **≤1,842 kg**. Prin urmare, în cazul combinării cu unități exterioare 3MXM40 sau 3MXM52, lungimea totală a tubulaturii de agent frigorific lichid TREBUIE să fie $\leq 30\text{ m}$.
- Pentru CVXM-A9 și FVXM-A9 consultați "Pentru a determina suprafața minimă a podelei" [► 5].



AVERTIZARE

Aparatul va fi păstrat astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică, și într-o încăpere bine ventilată fără surse de aprindere cu funcționare continuă (de ex.: flacără deschisă, un aparat cu gaz în funcțiune sau un încălzitor electric în funcțiune). Dimensiunea încăperii trebuie să fie cea specificată în Măsurile generale de protecție.



ATENȚIE

Pentru perete care conțin un cadru metalic sau o placă metalică, aveți grijă să folosiți o conductă încastrată în perete și un capac de perete în orificiul de traversare pentru a preveni posibile supraîncălziri, electrocutări, sau incendii.

Instalarea tubulaturii (vezi "6 Instalarea tubulaturii" [► 10])



AVERTIZARE

- Luați măsuri de precauție pentru a evita vibrațiile excesive sau pulsulația tubulaturii de agent frigorific.
- Protejați cât mai mult posibil dispozitivele de protecție, tubulatura și armăturile față de efectele adverse ale mediului.
- Prevedeți spațiu pentru dilatarea și contracția secțiunilor lungi de tubulatură.
- Proiectați și instalați tubulatura sistemelor de răcire astfel încât să minimizați probabilitatea șocurilor hidraulice care ar putea deteriora sistemul.
- Montați în siguranță echipamentele și conductele interioare, și protejați-le pentru a evita deteriorarea accidentală a echipamentului sau a conductelor în urma unor evenimente precum mutarea mobilierului sau activități de reconstrucție.



ATENȚIE

Tubulatura și îmbinările unui sistem split trebuie realizate cu îmbinări permanente în interiorul unui spațiu ocupat, cu excepția îmbinărilor care leagă direct tubulatura de unitățile interioare.



PERICOL: RISC DE ARSURI/OPĂRIRE



ATENȚIE

- Mandrinarea incompletă poate cauza scăpări de agent frigorific gaz.
- NU reutilizați mufe. Utilizați mufe noi pentru a preveni scăpările de agent frigorific.
- Utilizați piulițele olandeze livrate cu unitatea. Utilizarea unor piulițe olandeze diferite poate cauza scăpări de agent frigorific.

Instalația electrică (vezi "7 Instalația electrică" [► 11])



PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE



AVERTIZARE

Utilizați ÎNTOTDEAUNA cablu multifilar pentru cablurile de alimentare.



AVERTIZARE

- Întreaga cablare TREBUIE executată de un electrician autorizat și TREBUIE să se conformeze reglementărilor naționale pentru cablări.
- Efectuați conexiunile electrice la cablajul fix.
- Toate componentele procurate la fața locului și întreaga construcție electrică TREBUIE să se conformeze legislației în vigoare.



AVERTIZARE

- Dacă alimentarea de la rețea are o fază lipsă sau nulul legat eronat, echipamentul se poate defecta.
- Stabiliti împământarea corectă. NU conectați împământarea unității la o conductă de utilitate, la un circuit absorbant de impulsuri sau la o linie de împământare telefonică. Legarea incompletă la pământ poate cauza electrocutare.
- Instalați siguranțele sau disjunctoarele necesare.
- Fixați cablajul electric cu brățări autoblocante pentru ca acesta să NU intre în contact cu muchiile ascuțite sau cu tubulatura, în special pe partea de presiune înaltă.
- NU utilizați fire izolate cu bandă, prelungitoare sau conexiuni de la un sistem în stea. Acestea pot cauza supraîncălzire, electrocutare sau incendiu.
- NU instalați un condensator compensator de fază, deoarece această unitate este echipată cu un invertor. Un condensator compensator de fază va diminua performanța și poate cauza accidente.



AVERTIZARE

Utilizați un întreruptor de tip separare de contact la toți polii, cu o separare de cel puțin 3 mm între punctele de contact ceea ce asigură deconectarea completă la supratensiune de categoria a III-a.



AVERTIZARE

Dacă cordonul de alimentare este deteriorat, acesta TREBUIE înlocuit de fabricant, agentul de service sau de persoane similare calificate pentru a evita pericolele.



AVERTIZARE

NU conectați cablul de alimentare la unitatea interioară. Acest lucru poate cauza electrocutări sau incendii.

3 Despre cutie



AVERTIZARE

- Nu folosiți în interiorul produsului piese electrice procurate local.
- NU derivați alimentarea de la rețea pentru pompa de evacuare, etc., de la regleta de conexiuni. Acest lucru poate cauza electrocutări sau incendii.



AVERTIZARE

Ferii cablajul de interconectare de conductele de cupru fără izolare termică, deoarece acestea vor fi foarte fierbinți.

3 Despre cutie


Rețineți următoarele:

- La livrare, unitatea TREBUIE verificată să nu fie deteriorată și să fie completă. Orice defecțiune sau piese lipsă TREBUIE raportate imediat serviciului de reclamații al transportatorului.
- Aduceți unitatea împachetată cât mai aproape de locul final de instalare pentru a preveni deteriorarea în timpul transportului.
- Pregătiți în prealabil traseul pe care doriți să aduceți unitatea în poziția sa finală de instalare.

3.1 Unitate interioară

3.1.1 Pentru a scoate accesoriile din unitatea interioară

- Scoateți accesoriile de pe fundul pachetului. Autocolantul SSID de rezervă este situat pe unitate.



- a** Manual de instalare
- b** Manual de exploatare
- c** Măsuri generale de protecție
- d** Placă de montaj (prinsă de unitate)
- e** Filtru de dezodorizare de titan-apătit
- f** Furtun de evacuare
- g** Piesă de izolație
- h** Telecomanda fără fir (interfață utilizatorului)
- i** Telecomanda fără fir
- j** Baterie uscată AAA.LR03 (alcalină) pentru telecomanda fără fir
- k** Autocolant SSID de rezervă (prins de unitate)
- l** Suruburi pentru fixarea furtunului de evacuare
- m** Suruburi cu cap alb (pentru instalarea finală a grilei frontale)

- Autocolant de rezervă SSID.** NU aruncați autocolantul de rezervă. Păstrați-l într-un loc sigur în cazul în care este necesar în viitor (de ex., în cazul în care grila frontală este înlocuită, prindeți-o de grila frontală nouă).

4 Despre unitate



AVERTIZARE: MATERIAL UȘOR INFLAMABIL

Agentul frigorific din interiorul acestei unități este ușor inflamabil.

4.1 Despre adaptorul LAN wireless

Pentru specificații detaliate, instrucțiuni de instalare, metode de setare, întrebări frecvente, declarația de conformitate și cea mai recentă versiune a acestui manual, vizitați app.daikineurope.com.



INFORMAȚIE: Declarație de conformitate

- Daikin Industries Czech Republic sro declară că tipul de echipament radio din interiorul acestei unități este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE și S.I. 2017/1206: Radio Equipment Regulations 2017 (Regulamentul echipamentelor radio 2017).
- Această unitate este considerată echipament combinat în conformitate cu definiția Directivei 2014/53/UE și S.I. 2017/1206: Radio Equipment Regulations 2017 (Regulamentul echipamentelor radio 2017).

4.1.1 Precauții la utilizarea adaptorului LAN wireless

NU utilizați lângă:

- Echipamente medicale.** De ex., persoanele care utilizează stimulatoare cardiaice sau defibrilatoare. Acest produs poate provoca interferențe electromagnetice.
- Echipamente de control automat.** De ex., uși automate sau echipamente de alarmă de incendiu. Acest produs poate cauza comportamentul defectuos al echipamentului.
- Cuptor cu microunde.** Poate afecta comunicațiile LAN wireless.

4.1.2 Parametri de bază

Ce	Valoare
Bandă de frecvență	2400 MHz~2483,5 MHz
Protocol radio	IEEE 802.11b/g/n
Canal de frecvență radio	13ch
Putere de ieșire	13 dBm
Putere radiată efectivă	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Alimentare de la rețea	c.c. 14 V/100 mA

5 Instalarea unității



INFORMAȚIE

Dacă nu sunteți sigur cum să deschideți sau să închideți părți ale unității (panoul frontal, cutia cablajului electric, grila frontală ...), consultați ghidul de referință al instalatorului unității pentru procedurile de deschidere și închidere. Pentru locația ghidului de referință al instalatorului, vezi ["1.1 Despre acest document" \[▶ 2\]](#).

**AVERTIZARE**

Instalarea va fi efectuată de un instalator, alegerea materialelor și instalației trebuie să se conformeze legislației aplicabile. În Europa, standardul aplicabil este EN378.

5.1 Pregătirea locului de instalare

**AVERTIZARE**

Aparatul trebuie depozitat după cum urmează:

- astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică.
- într-o încăpere bine ventilată, fără surse de aprindere care funcționează continuu (de exemplu: flăcări deschise, un aparat cu gaz în funcțiune sau un încălzitor electric în funcțiune).
- într-o încăpere cu dimensiunile specificate în Cerințe speciale pentru unitățile R32.

5.1.1 Cerințele locului de instalare pentru unitatea interioară


**INFORMAȚIE**

Nivelul de presiune sonoră este mai mic de 70 dBA.

**AVERTIZARE**

- Gama CVXM-A și FVXM-A plasate pe podea poate fi combinată NUMAI cu sisteme cu cantitatea totală de agent frigorific **≤1,842 kg**. Prin urmare, în cazul combinației cu unități exterioare 3MXM40 sau 3MXM52, lungimea totală a tubulaturii de agent frigorific lichid TREBUIE să fie ≤30 m.
- Pentru CVXM-A9 și FVXM-A9 consultați "Pentru a determina suprafața minimă a podelei" [► 5].

- **Distanțarea.** Țineți cont de următoarele cerințe:



A Vedere din față
B Vedere laterală

- Nu instalați unitatea la mai mult de 60 mm deasupra podelei.
- **Izolarea peretelui.** Când condițiile de la perete depășesc 30°C și umiditatea relativă de 80%, sau dacă aerul proaspăt este antrenat spre perete, atunci este necesară o izolație suplimentară (spumă de polietilenă cu grosimea minimă de 10 mm).
- **Rezistența peretelui sau a podelei.** Verificați dacă peretele sau podeaua sunt suficient de rezistente pentru a susține greutatea unității. Dacă există riscuri, întăriți peretele sau podeaua înainte de a instala unitatea.

Pentru a determina suprafața minimă a podelei

- Sistemul care utilizează agent frigorific R32 este limitat în privința încărcăturii totale de agent frigorific și/sau suprafeței podelei deservite.

- Pentru a determina încărcătura totală de agent frigorific (**m**) în sistem, consultați manualul de instalare a unității exterioare.

Notă: Nu este permisă instalarea unei unități interioare într-o încăpere cu suprafață < A_{min} (m^2).

- În funcție de încărcătura totală de agent frigorific (**m**), suprafața minimă a podelei este (A_{min}).


**INFORMAȚIE**

- Utilizați următorul tabel și graficul pentru CVXM-A9 și FVXM-A9.
- Dacă valoarea exactă necesară pentru încărcătura totală de agent frigorific din sistem (**m**) nu este specificată mai jos, utilizați valoarea mai mare cea mai apropiată.

Încărcătura totală de agent frigorific (**m**), suprafața minimă a podelei este (A_{min}) limitarea depinde și de înălțimea încăperii (**H**) și dacă unitatea este instalată **DEASUPRA** sau **SUB** nivelul parterului.

Dacă unitatea interioară este instalată în încăpere DEASUPRA nivelului parterului

m (kg)	A _{min} (m^2)		
	H=2,2 m	H=2,0 m	H=1,8 m
≤1,842	Fără limitări		
1,843	3,64	4,00	4,45
1,9	3,75	4,13	4,58
2,0	3,95	4,34	4,83
2,1	4,15	4,56	5,07
2,2	4,34	4,78	5,31
2,3	4,54	4,99	5,55
2,4	4,74	5,21	5,79
2,5	4,94	5,43	6,03
2,6	5,13	5,65	6,27
2,7	5,33	5,86	6,51
2,8	5,53	6,08	6,76
2,9	5,73	6,30	7,00
3,0	5,92	6,51	7,24
3,1	6,12	6,73	7,48
3,2	6,32	6,95	7,72
3,3	6,51	7,17	7,96




A_{min} Suprafața minimă a podelei
m Încărcătura totală de agent frigorific în sistem
H Înălțimea încăperii

Dacă unitatea interioară este instalată în încăpere SUB nivelul parterului

m (kg)	A _{min} (m^2)		
	H=2,2 m	H=2,0 m	H=1,8 m
≤1,842	Fără limitări		
1,843	5,46	6,00	6,67
1,9	5,63	6,19	6,88
2,0	5,92	6,51	7,24
2,1	6,22	6,84	7,60
2,2	6,51	7,17	7,96

5 Instalarea unității

m (kg)	A _{min} (m ²)		
	H=2,2 m	H=2,0 m	H=1,8 m
2,3	6,81	7,49	8,32
2,4	7,11	7,82	8,69
2,5	7,40	8,14	9,05
2,6	7,70	8,47	9,41
2,7	8,00	8,79	9,77
2,8	8,29	9,12	10,13
2,9	8,59	9,45	10,50
3,0	8,88	9,77	10,86
3,1	9,18	10,10	11,22
3,2	9,48	10,42	11,58
3,3	9,77	10,75	11,94



A_{min} Suprafața minimă a podelei
m Încărcătura totală de agent frigorific în sistem
H Înălțimea tavanului încăperii

Exemplu: Dacă unitatea interioară este instalată într-o încăpere cu înălțimea tavanului de 2 m, situată deasupra nivelului parterului și încărcătura totală de agent frigorific a sistemului conectat este de 2,3 kg, atunci suprafața minimă a podelei este de 4,99 m².


Exemplu: Dacă unitatea interioară este instalată într-o încăpere cu suprafața podelei de 4,99 m², înălțimea tavanului 2 m, situat deasupra nivelului parterului, atunci încărcătura totală de agent frigorific este ≤2,3 kg.

5.2 Montarea unității interioare

5.2.1 Pentru a instala unitatea interioară


Opțiuni de instalare

Există 3 tipuri posibile de instalare pentru unitatea interioară.



- A** Instalare pe podea (la vedere)
- B** Instalare pe perete (la vedere)
- C** Instalație semimascătată
- a** Placă de montare
- b** Bordură


Instalarea cu plasare pe podea



5–1 Desenul de instalare de instalare a unității interioare:
Instalarea cu plasare pe podea


- A** Vedere din față
- B** Vedere laterală
- C** Vedere de sus
- a** Orificiu pentru șurub 6×
- b** Locul orificiului pentru tubulatura din stânga-spate
- c** Locul orificiului pentru tubulatura din dreapta-spate
- d** Locul orificiului pentru tubulatura stânga/dreapta
- e** Locul orificiului pentru tubulatura din stânga-jos
- f** Locul orificiului pentru tubulatura din dreapta-jos

- 1 Perforați un orificiu în perete, în funcție de partea pe care este scoasă tubulatura. Vezi "5.2.2 Pentru a perfora un orificiu în perete" [► 8].
- 2 Deschideți panoul frontal și scoateți grila frontală.
- 3 Îndepărtați porțiunile cu fantă utilizând un clește. Vezi "5.2.3 Îndepărarea porțiunilor cu fantă" [► 8].
- 4 Fixați unitatea pe perete și podea cu 6 șuruburi M4×25L (procurează la fața locului).



- 5 Când întreaga instalare este finalizată, fixați panoul frontal și grila frontală în poziția lor initială.


Instalarea cu montare pe perete




5–2 Desenul de instalare de instalare a unității interioare:
Instalarea cu montare pe perete

- A Vedere din față
- B Vedere laterală
- C Vedere de sus
- a Placă de montare
- b Orificiu pentru șuruburi 4x
- c Podea
- d Locul orificiului pentru tubulatura din stânga-spate
- e Locul orificiului pentru tubulatura din dreapta-spate
- f Locul orificiului pentru tubulatura stânga/dreapta
- g Locul orificiului pentru tubulatura din stânga-jos
- h Locul orificiului pentru tubulatura din dreapta-jos

- 6 Fixați temporar placă de montare pe perete.
- 7 Aveți grijă ca placă de montare să fie orizontală.
- 8 Marcați centrele vârfurilor de perforare de pe perete.
- 9 Fixați placă de montare pe perete cu 5 șuruburi M4 × 25L (procurează la fața locului).




- 10 Perforați un orificiu în perete, în funcție de partea pe care este scoasă tubulatura. Vezi "5.2.2 Pentru a perfora un orificiu în perete" [p. 8].
- 11 Deschideți panoul frontal și scoateți grila frontală.
- 12 Îndepărtați portiunile cu fantă utilizând un clește. Vezi "5.2.3 Îndepărarea portiunilor cu fantă" [p. 8].
- 13 Dacă este necesar pentru bordură, îndepărtați portiunea cu fantă de pe cadrul de jos.



a Cadru de bază
b Portiune cu fantă

- 14 Aliniați unitatea utilizând simbolul de aliniere de pe placă de montare: 375 mm de la simbolul de aliniere pe fiecare parte (lățimea unității 750 mm), 487 mm de la simbolul de aliniere spre partea inferioară a unității.
- 15 Agătați unitatea pe placă de montare și fixați unitatea pe perete cu 4 șuruburi M4×25L (procurează la fața locului).




a Simbol de aliniere

- 16 Când întreaga instalare este finalizată, fixați panoul frontal și grila frontală în poziția lor inițială.

5 Instalarea unității


Instalație semimascată



5–3 Desenul de instalare de instalare a unității interioare:
Instalație semimascată

- A Vedere din față
- B Vedere laterală
- C Vedere de sus
- a Placă de umplutură suplimentară
- b Orificiu pentru șurub 6x
- c Orificiu
- d Locul orificiului pentru tubulatura din stânga-spate
- e Locul orificiului pentru tubulatura din dreapta-spate
- f Locul orificiului pentru tubulatura dreapta/stânga
- g Locul orificiului pentru tubulatura din stânga-jos
- h Locul orificiului pentru tubulatura din dreapta-jos

- 17 Perforați un orificiu în perete aşa cum este ilustrat mai sus.
- 18 Instalați placa de umplutură suplimentară (procurează la fața locului) în funcție de spațiul dintre unitate și perete. Aveți grijă să nu există spațiu gol între unitate și perete.
- 19 Perforați un orificiu în perete, în funcție de partea pe care este scoasă tubulatura. Vezi "5.2.2 Pentru a perfora un orificiu în perete" [► 8].
- 20 Îndepărtați porțiunile cu fantă utilizând un clește. Vezi "5.2.3 Îndepărtarea porțiunilor cu fantă" [► 8].
- 21 Deschideți panoul frontal, scoateți grila frontală, scoateți carcasele de sus și laterale.
- 22 Fixați unitatea de placa de umplutură suplimentară și de podea cu 6 șuruburi M4×25L (procurează la fața locului).



- 23 Când întreaga instalare este finalizată, fixați panoul frontal și grila frontală în poziția lor inițială.

5.2.2 Pentru a perfora un orificiu în perete

ATENȚIE

Pentru pereți care conțin un cadru metalic sau o placă metalică, aveți grijă să folosiți o conductă încastrată în perete și un capac de perete în orificiul de traversare pentru a preveni posibile supraîncălziri, electrocutări, sau incendii.


NOTIFICARE

Aveți grijă să etanșați gurile din jurul conductelor cu material de etanșare (procurează la fața locului), pentru a preveni scurgerile de apă.

- 1 Perforați în perete un orificiu de traversare de 65 mm cu pantă descendentală spre exterior

- 2 Introduceți în orificiu o conductă încastrată în perete.

- 3 Introduceți un capac de perete pe conducta de perete.




- a Conductă încastrată în perete
- b Chit
- c Capac pentru orificiul din perete

- 4 NU uitați să etanșați gurile cu chit după finalizarea cablajului, a tubulaturii de agent frigorific și a tubulaturii de evacuare.


5.2.3 Îndepărtarea porțiunilor cu fantă

Pentru tubulatura laterală (stânga/dreapta) și tubulatura de jos (stânga/dreapta) trebuie îndepărtaate porțiunile cu fantă. Îndepărtați porțiunile cu fantă în funcție de locul în care este scoasă tubulatură.




- a Cadru de bază
- b Porțiune cu fantă pentru tubulatura laterală de pe grila frontală (aceeași ca în cealaltă parte)
- c Porțiune cu fantă pentru tubulatura laterală de pe cadrul de jos (aceeași ca în cealaltă parte)
- d Porțiune cu fantă pentru tubulatura de jos

- 1 Tăiați porțiunea cu fantă utilizând un clește.



- 2 Îndepărtați bavurile de-a lungul secțiunii tăieturii cu o pilă subțire semiroundă.



5.3 Racordarea tubulaturii de evacuare


5.3.1 Instrucțiuni generale

- Lungimea conductei.** Mențineți tubulatura de evacuare cât mai scurtă posibil.
- Dimensiunea conductei.** Utilizați o conductă rigidă de policlorură de vinil cu diametrul nominal de 20 mm și diametrul exterior de 26 mm.



NOTIFICARE

- Instalați furtunul de evacuare cu pantă descendantă.
- Trapele NU sunt permise.
- Nu puneți capătul furtunului în apă.



- Furtun de evacuare.** Furtunul de evacuare (accesoriu) are 220 mm lungime și 18 mm diametru exterior pe partea de racordare.
- Furtun prelungitor.** Utilizați o conductă rigidă de policlorură de vinil (procurare la fața locului) cu diametrul nominal de 20 mm ca furtun prelungitor. Când racordați un furtun prelungitor, utilizați un adeziv polivinil pentru lipire.
- Condensarea.** Luăți măsuri împotriva condensării. Izolați tubulatura de evacuare completă din clădire.


5.3.2 Pentru a conecta tubulatura de evacuare la unitatea interioară



NOTIFICARE


Conectarea incorectă a furtunului de evacuare poate cauza surgeri, cu deteriorarea spațiului de instalare și a zonei din jur.

- Împingeți furtunul de evacuare (accesoriu) cât se poate de mult peste ștuțul de evacuare și fixați-l cu 1 șurub (accesoriu).



- a Tavă de golire
b Ștuț de evacuare
c Furtun de evacuare (accesoriu)
d Șurub (accesoriu)

- Controlați pentru a depista scăpările de apă (vezi "5.3.3 Depistarea scăpărilor de apă" [p 9]).
- Izolați ștuțul interior de evacuare și furtunul de evacuare cu ≥ 10 mm material de izolare pentru a preveni condensarea.
- Racordați tubulatura de evacuare la furtunul de evacuare. Introduceți furtunul de evacuare ≥ 50 mm astfel încât să nu fie tras afară din conductă de evacuare.




- a Furtun de evacuare (accesoriu)
b Conductă de evacuare din PVC (VP-30) (procurare la fața locului)
c Reducție (procurare la fața locului)
d Conductă de evacuare din PVC (VP-20) (procurare la fața locului)

5.3.3 Depistarea scăpărilor de apă

- Scoateți filtrele de aer.
- Turnați treptat aproximativ 1 l de apă în tava de evacuare, și verificați eventualele scăpări de apă.

6 Instalarea tubulaturii




Diametru exterior (\emptyset)	Categorie de duritate	Grosime (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4")	Moale (O)	$\geq 0,8$ mm	
9,5 mm (3/8")			
12,7 mm (1/2")			

^(a) În funcție de legislația în vigoare și de presiunea maximă de lucru a unității (vezi "PS High" de pe placa de identificare a unității), poate fi necesară o grosime mai mare a tubulaturii.

6.1.2 Izolarea tubulaturii de agent frigorific

- Utilizați spumă de polietilenă pentru izolare:
 - cu un raport de transfer al căldurii cuprins între 0,041 și 0,052 W/mK (0,035 și 0,045 kcal/mh°C)
 - cu o rezistență la căldură de cel puțin 120°C
- Grosimea izolației

Diametrul exterior al conductei (\emptyset_p)	Diametrul interior al izolației (\emptyset_i)	Grosimea izolației (t)
6,4 mm (1/4")	8~10 mm	≥ 10 mm
9,5 mm (3/8")	12~15 mm	≥ 13 mm
12,7 mm (1/2")	14~16 mm	≥ 13 mm



Dacă temperatura depășește 30°C iar umiditatea este mai mare de RH 80%, grosimea materialelor de izolare trebuie să fie de cel puțin 20 mm pentru a evita condensarea pe suprafața izolației.

6.2 Racordarea tubulaturii de agent frigorific

PERICOL: RISC DE ARSURI/OPĂRIRE


6.2.1 Pentru a conecta tubulatura agentului frigorific la unitatea interioară

AVERTIZARE: MATERIAL UȘOR INFILAMABIL

Agentul frigorific din interiorul acestei unități este ușor inflamabil.

- Lungimea conductei. Mențineți tubulatura de agent frigorific cât mai scurtă posibil.

- Racordați tubulatura de agent frigorific la unitate prin **racorduri mandrinante**.
- Izolați tubulatura de agent frigorific de pe unitatea interioară după cum urmează:



- a Conductă de gaz
b Izolația conductei de gaz
c Conductă de lichid
d Izolația conductei de lichid

NOTIFICARE

Aveți grijă să izolați întreaga tubulatură de agent frigorific. Tubulatura expusă putea cauza condensare.

- Închideți fanta de pe racordul tubulaturii de agent frigorific și fixați cu o bandă (procurare la fața locului). Asigurați-vă că nu există goluri.

6 Instalarea tubulaturii

6.1 Pregătirea tubulaturii de agent frigorific

6.1.1 Cerințele tubulaturii de agent frigorific



ATENȚIE

Tubulatura și îmbinările unui sistem split trebuie realizate cu îmbinări permanente în interiorul unui spațiu ocupat, cu excepția îmbinărilor care leagă direct tubulatura de unitățile interioare.



NOTIFICARE

Tubulatura și celelalte componente sub presiune trebuie să fie adecvate pentru agentul frigorific. Utilizați cupru fără sudură, dezoxidat cu acid fosforic pentru tubulatura de agent frigorific.



INFORMAȚIE

Încărcarea suplimentară cu agent frigorific NU este permisă în cazul unei combinații a unității exterioare **3MXM40** sau **3MXM52** cu unitățile interioare **CVXM-A** și sau **FVXM-A**. Lungimea totală a tubulaturii TREBUIE să fie ≤ 30 m. Pentru CVXM-A9 și FVXM-A9 consultați "[Pentru a determina suprafața minimă a podelei!](#)" ▶ 5].

- Materialele străine din interiorul conductelor (inclusiv uleiurile de fabricație) trebuie să fie ≤ 30 mg/10 m.

Diametrul tubulaturii de agent frigorific


Utilizați aceleași diametre ca racordurile de pe unitățile exterioare:

Clasa	Diametrul exterior al conductei (mm)	
	Tubulatura de lichid	Tubulatura de gaz
20~35	Ø6,4	Ø9,5
50	Ø6,4	Ø12,7

Materialul tubulaturii de agent frigorific

- Materialul tubulaturii:** cupru fără sudură, dezoxidat cu acid fosforic
- Racorduri mandrinante:** Utilizați numai material moale.
- Categoria de duritate și grosimea tubulaturii:**

- 4 Înfășurați fanta și capătul izolației tubulaturii de agent frigorific racordate cu o piesă de izolație (accesoriu). Asigurați-vă că nu există goluri.



a Racordul conductei frigorifice
b Tubulatura de agent frigorific (procurare la fața locului)
c Fantă
d Bandă
e Piesă de izolație (accesoriu)

7 Instalația electrică



PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE



AVERTIZARE

Utilizați ÎNTOTDEAUNA cablu multifilar pentru cablurile de alimentare.



AVERTIZARE

Utilizați un întreruptor de tip separare de contact la toti polii, cu o separare de cel puțin 3 mm între punctele de contact ceea ce asigură deconectarea completă la supratensiune de categoria a III-a.



AVERTIZARE

Dacă cordonul de alimentare este deteriorat, acesta TREBUIE înlocuit de fabricant, agentul de service sau de persoane similare calificate pentru a evita pericolele.



AVERTIZARE

NU conectați cablul de alimentare la unitatea interioară. Acest lucru poate cauza electrocutări sau incendii.



AVERTIZARE

- Nu folosiți în interiorul produsului piese electrice procurate local.
- NU derivați alimentarea de la rețea pentru pompa de evacuare, etc., de la regleta de conexiuni. Acest lucru poate cauza electrocutări sau incendii.



AVERTIZARE

Feriți cablajul de interconectare de conductele de cupru fără izolare termică, deoarece acestea vor fi foarte fierbinți.

Pe unitatea interioară pot apărea următoarele simboluri:

Simbol	Explicație
	Înainte de service, măsurăți tensiunea la bornele condensatoarelor circuitului principal sau la cele ale componentelor electrice.

7.1 Specificațiile componentelor standard de cablaj



NOTIFICARE


Vă recomandăm să utilizați fire solide (monofilare). Dacă sunt utilizate cabluri multifilare, răsuciți conductorul pentru a întări capătul sau răsuciți conductorul pentru a întări capătul în combinație cu utilizarea unui papuc rotund de tip sertizat la capătul conductorului. Detaliile sunt descrise în "Indicații la conectarea cablajului electric" din ghidul de referință al instalatorului.

Component		
Cablu de interconectare (interior la exterior)	Tensiune	220~240 V
Dimensiune cablu	Utilizați numai cablu armonizat care asigură izolație dublă și este adecvată pentru tensiunea aplicabilă	
	Cablu cu 4 fire 1,5 mm ² ~2,5 mm ² (pe baza unității exterioare)	

7.2 Pentru a conecta cablajul electric la unitatea interioară

Legătura la rețea trebuie efectuată în conformitate cu manualul de instalare și cu reglementările și codurile practice naționale de cablare electrică.


- 1 Deschideți regleta de conexiuni.
- 2 Dezisolați capetele firelor circa 15 mm.
- 3 Potriviiți culorile cablurilor cu numerele bornelor de pe regletele de conexiuni ale unităților interioară și exterioară, și fixați strâns cu șuruburi cablurile la bornele corespunzătoare.
- 4 Conectați cablurile de împământare la bornele corespunzătoare.



a Regleta de conexiuni
b Blocul componentelor electrice
c Clemă de cablu


- 5 Trageți de fire pentru a vă asigura că sunt fixate în siguranță, apoi fixați-le cu clemă de cablu.
- 6 Asigurați-vă că firele nu vin în contact cu piesele metalice ale schimbătorului de căldură.
- 7 În cazul conectării la un adaptor optional, vezi "7.3 Pentru a conecta accesorii opționale (interfață cu fir a utilizatorului, interfață centrală a utilizatorului, adaptorul fără fir etc.)" [► 12].

8 Finalizarea instalării unității interioare



7.3 Pentru a conecta accesoriile opționale (interfața cu fir a utilizatorului, interfața centrală a utilizatorului, adaptorul fără fir etc.)

- 1 Scoateți capacul cutiei cablajului electric.
- 2 Conectați cablul adaptorului opțional la conectorul S21. Pentru a conecta cablul adaptorului opțional la opțiune, consultați manualul de instalare a adaptorului opțional.
- 3 Pozați cablul așa cum este prezentat în figura de mai jos.




a Conector S21
b Cablul adaptorului opțional

- 4 Închideți capacul cutiei cablajului electric.

8 Finalizarea instalării unității interioare

8.1 Pentru a finaliza instalarea unității exterioare

- 1 După finalizarea instalării tubulaturii de evacuare, tubulaturii de agent frigorific și cablajului electric. Înfășurați conductele de agent frigorific și cablul de interconectare cu bandă izolatoare. Suprapuneți cel puțin jumătate din lățimea benzii la fiecare înfășurare.



a Cablu de interconectare
b Conductă de gaz
c Izolația conductei de gaz

- d Bandă izolatoare
e Conductă de lichid
f Izolația conductei de lichid

- 2 Treceți conductele prin orificiul din perete și etanșați gurile cu chit.

9 Configurare

INFORMAȚIE

În cazul în care 2 unități interioare sunt instalate în 1 încăpere, setați adrese diferite pentru 2 interfețe de utilizator. Pentru procedură consultați ghidul de referință al instalatorului, pentru locație vezi "1.1 Despre acest document" [2].

10 Dare în exploatare

NOTIFICARE

Lista de generală de control pentru darea în exploatare. Lângă instrucțiunile de dare în exploatare din acest capitol, mai este disponibilă o lista generală de control pentru darea în exploatare pe Daikin Business Portal (se cere autentificare).

Lista generală de control pentru darea în exploatare este complementară instrucțiunilor din acest capitol și poate fi utilizată ca ghid și săalon de raportare în timpul dării în exploatare și predării către utilizator.

NOTIFICARE

Exploatați ÎNTOTDEAUNA unitatea cu termistori și/sau senzori de presiune/presostate. Dacă NU, se poate arde compresorul.

10.1 Efectuarea probei de funcționare

Condiție prealabilă: Alimentarea de la rețea TREBUIE să fie în intervalul specificat.

Condiție prealabilă: Proba de funcționare poate fi efectuată în modul de răcire sau de încălzire.

Condiție prealabilă: Proba de funcționare trebuie efectuată în conformitate cu manualul de utilizare a unității interioare pentru a se asigura că toate funcțiile și piesele funcționează corect.

- 1 În modul de răcire, selectați cea mai joasă temperatură programabilă. În modul de încălzire, selectați cea mai înaltă temperatură programabilă. Proba de funcționare poate fi dezactivată dacă e cazul.
- 2 La terminarea probei de funcționare, setați temperatură la un nivel normal. În modul de răcire: 26~28°C, în modul de încălzire: 20~24°C.
- 3 Sistemul se oprește la 3 minute după decuplarea unității.

10.1.1 Pentru efectuarea unei probe de funcționare utilizând telecomanda fără fir

- 1 Apăsați pentru a porni sistemul.

- 2 Apăsați simultan centrul și .

- 3 Apăsați de două ori pentru a alege și confirmați selectarea apăsând .

Rezultat: pe afișaj indică selectarea probei de funcționare. Operațiunea de probă de funcționare se va opri automat după circa 30 de minute.

- 4 Pentru a opri funcționarea, mai curând, apăsați butonul Întrerupător.

11 Dezafectare



NOTIFICARE

NU încercați să dezmembrați pe cont propriu sistemul: dezmembrarea sistemului, tratarea agentului frigorific, a uleiului și a altor componente TREBUIE să se conformeze legislației în vigoare. Unitățile trebuie tratate într-o instalație specializată de tratament pentru reutilizare, reciclare și recuperare.

12 Date tehnice

- Un **subset** al celor mai recente date tehnice este disponibil pe pagina web Daikin regional (accesibilă publicului).
- Setul complet** al celor mai recente date tehnice este disponibil la Daikin Business Portal (se cere autentificare).

12.1 Schema de conexiuni

Traducerea notelor la schema de conexiuni	
Pe schema de conexiuni	Traducere
Caution: When the main power is turned OFF and then back on again, operation will resume automatically.	Atenție: Când alimentarea de la rețea este oprită și apoi repornită, funcționarea se va relua automat.
Notice: (*) Applicable for units with refrigerant leakage sensor only.	Notificare: (*) Aplicabil numai pentru unitățile cu senzor de scurgere de agent frigorific.

12.1.1 Legenda schemei de conexiuni unificate

Pentru piesele aplicate și numerotare, consultați schema de conexiuni de pe unitate. Numerotarea pieselor se face cu numere arabe în ordine crescătoare pentru fiecare piesă și este reprezentată în prezentarea de mai jos cu "*" în codul piesei.

Simbol	Semnificație	Simbol	Semnificație
	Întreruptor		Împământare de protecție
	Conexiune		Împământare de protecție (surub)
	Conector		Redresor
	Pământ		Conector de releu
	Cablaj de legătură		Conector de scurtcircuitare
	Siguranță		Bornă
	Unitate interioară		Regletă de conexiuni
	Unitate exteroară		Colier pentru cablaj
	Dispozitiv pentru curenti reziduali		



Simbol	Culoare	Simbol	Culoare
BLK	Negru	ORG	Portocaliu
BLU	Albastru	PNK	Roz
BRN	Maro	PRP, PPL	Mov

Simbol	Culoare	Simbol	Culoare
GRN	Verde	RED	Roșu
GRY	Gri	WHT	Alb
SKY BLU	Azuriu	YLW	Galben

Simbol	Semnificație
A*P	Placă de circuite integrate
BS*	Buton Pornit/Oprit, Întrerupător de punere în funcțiune
BZ, H*O	Buzer
C*	Condensator
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	Conexiune, conector
D*, V*D	Diodă
DB*	Punte de diodă
DS*	Comutator DIP
E*H	Încălzitor
FU*, F*U, (pentru caracteristici, consultați PCI-ul din interiorul unității dvs.)	Siguranță
FG*	Conector (împământare șasiu)
H*	Cablu
H*P, LED*, V*L	Bec de control, diodă emițătoare de lumină
HAP	Diodă emițătoare de lumină (semnalizare întreținere verde)
HIGH VOLTAGE	Tensiune înaltă
IES	Senzor Intelligent eye (ochi inteligent)
IPM*	Modul de alimentare inteligentă
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Releu magnetic
L	Fază
L*	Bobină
L*R	Reactanță
M*	Motor pas cu pas
M*C	Motor compresor
M*F	Motorul ventilatorului
M*P	Motorul pompei de evacuare
M*S	Motor de balansare
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Releu magnetic
N	Nul
n=*, N=*	Număr de treceri prin miezul de ferită
PAM	Modulație de impuls-amplitudine
PCB*	Placă de circuite integrate
PM*	Modul de alimentare
PS	Comutarea alimentării de la rețea
PTC*	Termistor PTC
Q*	Tranzistor de poartă bipolar izolat (IGBT)
Q*C	Întreruptor
Q*DI, KLM	Întreruptor pentru scurgeri la pământ
Q*L	Dispozitiv de protecție la suprasarcină
Q*M	Contact termic
Q*R	Dispozitiv pentru curenti reziduali
R*	Rezistență

12 Date tehnice

Simbol	Semnificație
R*T	Termistor
RC	Receptor
S*C	Comutator limitator
S*L	Întrerupător cu flotor
S*NG	Detector de scurgeri de agent frigorific
S*NPH	Senzor de presiune (înaltă)
S*NPL	Senzor de presiune (joasă)
S*PH, HPS*	Presostat (înaltă)
S*PL	Presostat (joasă)
S*T	Termostat
S*RH	Senzor de umiditate
S*W, SW*	Întrerupător de punere în funcționare
SA*, F1S	Descărcător de supratensiune
SR*, WLU	Receptor de semnal
SS*	Comutator selector
SHEET METAL	Placă fixă regletă de conexiuni
T*R	Transformator
TC, TRC	Emitător
V*, R*V	Varistor
V*R	Punte de diodă, modul de alimentare tranzistor de poartă bipolar izolat (IGBT)
WRC	Telecomandă fără cablu
X*	Bornă
X*M	Regletă de conexiuni (bloc)
Y*E	Bobina ventilului electronic de destindere
Y*R, Y*S	Bobina ventilului electromagnetic de inversare
Z*C	Miez de ferită
ZF, Z*F	Filtru de zgromot



EAC



Copyright 2020 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P477070-2P 2022.09